

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlő panel és a műszerfal közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának barázdált szélét a résbe a réstágító fölé. Addig nyomja, amíg nem érzi/hallja, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a vékony felével a vezérlő körülvéő keret és a műszerfal közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított szélé bekattanjon a résbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Peugeot 207 (2006-2014)

