

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

x000D

x000D

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és a levegő befúvó panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

x000D

2. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a levegő befúvó panel kerete és az információs/navigációs képernyő közötti részbe.

x000D

3. Nyomja erősen előre a ProClip előlapjának bal oldalát, hogy annak levékonyított széle a részbe menjen a réstágító alá. Nyomja addig, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Nyomja erősen a ProClip bal oldalát, hogy meggyőződjön róla, hogy annak levékonyított széle jól illeszkedjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.

x000D

x000D

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Infiniti FX35 (2006-2008)

