

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip felső részének vékony szélét a levegő befúvó nyílásba.

2. Helyezze a hüvelykujját a ProClip alá és nyomja erősen felfelé és illessze be a levegő befúvó nyílásába.



3. Csökkentse a nyomást és illessze be a ProClip levékonyított szélét a levegő befúvó nyílása és az azt körülvevő panel kerete közötti szegélybe/résbe lefelé.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Azera (2006-2011); Hyundai Grandeur (2006-2009)

