

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol és a középkonzol panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a szivargyújtó borítása alá.

3. Nyomja erősen lefelé a ProClip előlapjának jobb oldalát, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Hyundai Entourage (2006-2009)
- Kia Carnival (2006-2011); Kia Sedona (2006-2014)

