

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középső konzolt szegélyező keret és a műszerfal kiálló része közötti hézagba, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ProClip tapadó részét fedő borítást.



2. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a borításban lévő hézagba a kesztyűtartó mellé.

3. Nyomja felfelé a ProClip-et és irányítsa annak felső szélét a rés felé a réstágító mellé. Helyezze az ujját úgy, ahogy a képen látható és nyomja a ProClip-et erősen felfelé/előre, hogy annak barázdált széle bekattanjon a résbe a réstágító mellé. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy bekattan a helyére.



Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota RAV 4 (2006-2012)

