

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középső vezérlő széle és a középső vezérlő oldalfala közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a konzol szélébe.

3. Nyomja erősen előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító fölé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy az a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyén van

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Camry (2007-2011)

