



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Nyomja be a ProClip alsó részének szögletes élét a légbeömlő alján lévő varratba/nyílásba és a környező panelkeretbe.



2. Nyomja le a ProClip tetejét, és akassza be a barázdált élt a légbeömlő panelkeret szélébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Yaris 4-doors (2007-2011)

