



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Húzza le a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Nyomja a ProClip bal oldalának ferde élét a középkonzol panelkeret és a konzol széle közötti részbe.

2. Nyomja erősen előre a ProClip előlapi jobb oldalát, hogy a ProClip jobb oldalának ferde éle a konzol széle és az oldalfal közötti részbe kerüljön. Nyomja, amíg meg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota Yaris 4-doors (2007-2011)

