



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip alsó részének lekerekített szélét a levegő befúvó felső részébe.

2. és



3. Helyezze a hüvelykujját a ProClip tetejére. Nyomja erősen előre a ProClip-et, hogy annak levékonyított szélé a műszerfalon lévő résbe menjen. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Toyota FJ Cruiser (2007-2015)

