



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a műszerfal széle és a levegő befúvó panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja/helyezze a ProClip alsó részének levékonyított szélét a réstágító közé a részbe. Húzza ki a réstágítókat.

3. Helyezze a réstágítókat a vékony felükkel a műszerfal és a levegő befúvó panel kerete közötti részbe. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító közé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattant. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Avalanche (2007-2013); Chevrolet Silverado 1500 Series (2007-2013); Chevrolet Silverado 2500/3500 Series (2007-2014); Chevrolet Suburban (2007-2014); Chevrolet Tahoe (2007-2014)



- GMC Sierra 1500 Series (2007-2013); GMC Sierra 2500/3500 Series (2007-2014); GMC Yukon (2007-2014); GMC Yukon Denali (2007-2014); GMC Yukon XL (2007-2014); GMC Yukon XL Denali (2007-2014)