

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a klíma vezérlő panel kerete és a középső vezérlőkonzol panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító alá. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a részbe/összeillesztésbe, ahol az görbül a konzol oldalfalában. Amíg illeszti be a réstágítót a részbe, közben csúsztassa azt lefelé addig, ahol eléri a tartó jobb oldalát. Nyomja erősen előre a ProClip előlapjának jobb oldalát, hogy annak levékonyított széle a részbe menjen a réstágító alá. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Avalanche (2007-2013); Chevrolet Silverado 1500 Series (2007-2013); Chevrolet Silverado 2500/3500 Series (2007-2014); Chevrolet Suburban (2007-2013); Chevrolet Tahoe (2007-2014)



- GMC Sierra 1500 Series (2007-2013); GMC Sierra 2500/3500 Series (2007-2014); GMC Yukon (2007-2014); GMC Yukon Denali (2007-2014); GMC Yukon XL (2007-2014); GMC Yukon XL Denali (2007-2014)