



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Húzza le a ragasztószalag borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részén lévő szögletes élt a légbefúvó alsó része és a környező panelkeret közötti részbe.



2. Nyomja erőteljesen lefelé a ProClip tetején, és illessze be a ProClip felső részén lévő hornyolt élt a légbefúvóba. Engedje fel a nyomást, hogy a légbefúvót körülvevő panelkeret éle illeszkedjen a ProClip hornyolt élébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Caliber (2007-2009)
- Jeep Compass (2007-2008); Jeep Patriot (2007-2008)

