



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Húzza le a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Helyezze a ProClip felső részének szögletes élét a műszerfal peremének szélére.



2. Nyomja le a ProClip tetejét az egyik kezével, és húzza meg és irányítsa a ProClip alsó részét a másik kezével, hogy a szögletes él beakadjon a légbeömlő szélén.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz S-Class (2006-2013)

