

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a faburkolatú panel és a műszerfal kiálló részének kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Helyezze a ProClip felső részének lekerekített szélét a részbe a réstágító mellé.

3. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított széle beakadjon a levegő befúvó széle alá. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



## Az alábbiakkal kompatibilis

- Mercedes Benz S-Class (2006-2013)

