



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClipet.

1. Húzza le a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Nyomja a mellékelt hézagnyitó vékony végét a hangszóró rács és a műszerfal közötti részbe, hogy szélessítse a rést. Nyomja be a ProClip ívelt szélét a részbe a hézagnyitó mellett. Húzza ki a hézagnyitót.



2. Hajtsa le a ProClipet a légbefúvó irányába. Helyezze mutatóujjait a ProClip mögé, és húzza az élét a műszerfal szélére, majd akassza a műszerfal széle és a légbefúvó panel kerete közötti részbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac ESV (2007-2013); Cadillac EXT (2007-2013); Cadillac Escalade (2007-2014); Cadillac Escalade ESV (2007-2014); Cadillac Escalade EXT (2007-2014)

