

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzítené a ProClip-et.

1. Távolítsa el a ragasztószalag fedelét a ProClip-ről. Nyomja be a ProClip ívelt szélét a hangszóró rács és a műszerfal közötti résbe.
2. Hajtsa le a ProClip-et a légbeömlő felé. Helyezze mutatóujjait a ProClip mögé, és húzza az elforgatott élt a műszerfal szélére, majd akassza be a légbeömlő panel felső részébe.



3. A ProClip a helyén van.
4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Cadillac XLR (2006-2010)

