

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClipet rögzíti.

1. Távolítsa el a ragasztószalag borítását a ProClipről. Nyomja be a ProClip bal oldalán lévő rovátkolt élt a műszereket körülvevő panel kerete és a műszerfal párnázott része közötti részbe. Nyomja addig, amíg azt nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.



2. Helyezze mutatóujjait a ProClip mögé, és húzza a rovátkolt élt a műszerfal szélén át, majd nyomja be a konzol széle és a középkonzol panel kerete közötti részbe. Nyomja addig, amíg azt nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.



4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Lincoln Zephyr (2006-2009)

