



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult panel kerete és a középső konzol oldalfala közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a vezérlőpult és a szegélyező keret közötti részbe.

3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított szélé a jobb oldalon a részbe kattanjon a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Fiat Croma (2006-2011)

