



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a kárpit és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét az érmetartó panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip-et lefelé, hogy annak lekerekített felső széle beakadjon az érmetartó panelt körülvevő keret alá.

3. Nyomja a ProClip alsó részét a réstágítók közé a részbe. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Galaxy (2007-2014); Ford S-Max (2006-2015)

