

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Fontos, hogy a ProClip-et pontosan a képen látható pozícióban rögzítsük.



1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip jobb oldali végét egyből a rés fölé ami a vezérlőt körülvevő keretben van. Nyomja a ProClip jobb oldalának lekerekített szélét a középső konzol oldalfalában lévő részbe.

2. Húzza a ProClip-et maga felé és balra, hogy annak jobb oldali lekerekített szélé beakadjon a részbe.



3. Akassza/nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a vezérlő panel és az azt körülvevő keret közötti részbe.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Galaxy (2007-2014); Ford S-Max (2006-2015)

