

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel fogja szerelni. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult panel és annak kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának lekerekített szélét a részbe a réstágító fölé. Nyomja a ProClip-et jobbra, hogy annak lekerekített bal széle a vezérlő panelja alá akadjon. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja előre a ProClip jobb oldalát, hogy annak levékonyított jobb széle a vezérlőpult panel kerete mögé akadjon be.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volvo S80 (2007-2011); Volvo V70 II (2008-2011); Volvo XC70 (2008-2011)

