

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Használja a mellékelt alkoholos párnát, hogy megtisztítsa a felületet, ahová a ProClip-et fel fogja szerelni. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



2. Helyezze a réstágítót a levegő befúvó panel kerete és a vezérlőpultot szegélyező keret közötti részbe. Akassza a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyomja előre a ProClip bal oldalát, hogy annak levékonyított széle mindenképpen pontosan a részbe menjen és a tapadó rész meg tudjon ragadni.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen Jumper (2007-2014)
- Fiat Ducato (2007-2014)
- Peugeot Boxer (2007-2014)
- Dodge Ram ProMaster Van (2014)

