

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felükkel a levegő befúvó panel kerete és a vezérlőpultot körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a részbe a réstágítók közé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



2. Helyezze a réstágítót a vékony felével a levegő befúvót körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe, a ProClip-től jobbra. Akassza/nyomja a ProClip felső levékonyított szélének jobb sarkát a részbe a réstágító mellé. Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a levegőbefúvót szegélyező keret és a műszerfal közötti részbe, a ProClip-től balra. Nyomja a ProClip levékonyított felső szélének bal sarkát a részbe, hogy a levékonyított felső széle biztosan a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C6 (2007-2013)