

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a levegő befúvó panel kerete és a vezérlőpultot körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szélét a részbe a réstágítók közé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítókat.



2. Helyezze a réstágítót a levegőbefúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe a ProClip-től balra. Akassza/nyomja a ProClip felső levékonyított szélének bal sarkát a részbe a réstágító mellé.



3. Helyezze a réstágítót a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe, jobbra a ProClip-től. Nyomja a ProClip felső levékonyított szélének jobb sarkát a részbe, hogy az a levékonyított felső szél mindenképpen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Citroen C6 (2007-2013)

