

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpultot körülvevő keret és a levegő befúvó panel kerete közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip-et felfelé, hogy annak levékonyított alsó széle beakadjon a vezérlőpultot körülvevő keret mögé. Húzza ki a réstágítót.

3. Helyezze a réstágítót a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe. Nyomja a ProClip felső részének barázdált szélét a részbe a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Volkswagen Eos (2007-2015); Volkswagen Scirocco (2009-2014)

