

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a vezérlőpult és az azt körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Nyissa ki a kesztyűtartót. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip hosszú jobb oldalát a műszerfal széle mögé a kesztyűtartó mellé.

3. Húzza a ProClip-et maga felé és akassza a bal oldalát a tapadó résszel a részbe a réstágító fölé. Húzza ki a réstágítót. Csatolja be a kesztyűtartót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Suzuki SX4 (2011-2010)
- Fiat Sedici (2007-2009)

