

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Fontos, hogy a ProClip-et pontosan a képen látható pozícióban rögzítsük.



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panelt körülvevő keret és a vezérlőpult közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a részbe a réstágító mellé.

2. Nyomja a ProClip-et felfelé/előre, hogy annak alsó lekerekített széle beakadjon a vezérlőpult mögé.



3. Akassza be a ProClip felső részének levékonyított szélét a műszerfal szélén túlra. Nyomja lefelé a ProClipet a tetejénél, hogy annak levékonyított széle pontosan helyre kerüljön és a tapadó rész meg tudjon ragadni. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-3 (2007-2011)

