

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a vezérlőpultot körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Akassza a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a vezérlőpultot körülvevő kereten túlra.

3. A ProClip a helyére került.

4. A ProClip-et lehet egy Ön által kiválasztott helyzetbe is felszerelni. A képen egy magasabb pozícióba történő felszerelés látható.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Saab 9-3 (2007-2011)

