

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás és az azt körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a részbe a réstágító mellé.

3. Nyomja/nyomja a ProClip-et fölfelé/előre, hogy annak lekerekített alsó része beakadjon a levegő befúvó nyílás mögé és a ProClip levékonyított felső része pedig beakadjon a műszerfalra. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított széle beakadjon pontosan beakadjon a helyére és a tapadó rész meg tudjon ragadni. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit (2007-2013); Ford Transit Tourneo (2007-2013)

