



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Távolítsa el a ProClip ragasztószalagjának fedőrétegeit. Akassza be a ProClip felső részének szögletes élét a légbeömlő alsó részébe.

2. Nyomja előre a ProClip alsó részét úgy, hogy a szögletes alsó él beakadjon a klímavezérlő panel és a környező keret közötti részbe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Ford Transit (2007-2013); Ford Transit Tourneo (2007-2013)

