

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClip-et.

1. Húzza le a ragasztószalag védőrétegét a ProClip-ről. Helyezze/nyomja a ProClip bal oldalán lévő szögletes élt az ezüstszürke díszítőelemre.

2. Nyomja határozottan előre a ProClip jobb oldalát úgy, hogy a szögletes él bejusson az információs ablak és a környező panelkeret közötti részbe. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Acura RDX (2007-2012)

