

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a középkonzol paneljének kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip hátuljának lekerekített szélét a középkonzol széle és a műszerfal közötti részbe. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

3. Helyezze a hüvelykujjait a ProClip két oldalára, annak előlapja mögé. Nyomja erősen előre, hogy a ProClip lekerekített széle átugorjon a középkonzol panel szélén és beakadjon a panel alatti részbe, ahogy a nyomásnak enged. Húzza ki a réstágítót.



A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler PT Cruiser (2006-2010)

