

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Húzza le a ProClip ragasztószalagjának fedelét. Nyomja a ProClip jobb oldalának szögletes élét a középkonzol oldalfalának részébe.



2. Nyomja a ProClipet balra, hogy a szögletes él a vak kapcsoló fedél és a környező panel kerete közötti részbe kerüljön. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler PT Cruiser (2006-2010)

