

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a klíma vezérlő panel kerete és a műszerfal kiálló része közötti részbe, hogy kitágítsa azt.

Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a részbe a réstágító mellé.



2. Nyomja a ProClip-et felfelé, a levegő befúvó nyílás felé. A ProClip alsó részének lekerekített széle ezután be fog akadni a klíma vezérlő panel mögé.

Húzza ki a réstágítót.



3. Helyezze a réstágítót a levegő befúvót körülvevő panel és a műszerfal közötti részbe. Nyomja erősen előre a ProClip bal oldalát, hogy annak barázdált széle a részbe menjen a réstágító alá. Addig nyomja, amíg nem látja, hogy a vékony barázdált szél mindenképpen a részbe megy. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet Aveo (2007-2011)