



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a középkonzol panel kerete és a konzol széle közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Helyezze a réstágítókat pontosan abba a pozícióba, magasságba, ahogy a képen látható. Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását.

2. Helyezze az első rész levékonyított szélét a réstágító fölé a réshez.

Nyomja az első rész levékonyított szélét erősen a résbe és ezzel egy időben fordítsa az első részt jobbra, , amíg nem hallja, látja/érzi, hogy az helyre kattan és a tapadó része rá nem ragad a konzol szélére.

3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék és a második rész tapadó felülete a bal oldalon legyen. Még ne ragassza fel a tapadó részt a középkonzolt körülvevő keretre. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal. Rögtön az előtt, hogy megszorítaná a csavarokat, nyomja jobbra a ProClip-et a hüvelykujjával, hogy a tartó egyenesbe kerüljön. Tartsa meg abban a helyzetben és Húzza meg a csavarokat.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saturn Ion (2006-2009)