



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes útmutatást, és nézze meg a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzíti.

1. Húzza le a ragasztószalag borítását a ProClip-ről. Nyissa ki a hamutartó ajtaját, és helyezze a ProClip bal oldalát a konzol szélére, a hamutartó oldalfalára.



2. Nyomja erőteljesen előre a ProClip jobb oldalát, hogy a szögletes él bejusson az oldalfal részébe. Nyomja addig, amíg nem látja, hallja vagy érzi, hogy a helyére pattan.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Saturn Aura (2007-2009)

