



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és az érmetartó közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip alsó szélének levékonyított szélét a felső levegő befúvó nyílásba.

3. Nyomja erősen előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy meggyőződjön arról, hogy annak levékonyított szélé mindenképpen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Dodge Nitro (2007-2010)

