

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Csavarjon egy fél fordítást a csavaron és nyomja le a fedést, hogy kinyissa fedőt, hogy használni tudja a mellékelt réstágítót a vékony felükkel. távolítsa el a fedést. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és a rádió panelját körülvevő keret közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Helyezze a ProClip-et a műszerfal szélén túlra. Nyomja a ProClip alsó részének levékonyított szélét a részbe a réstágító mellé.

3. Helyezze a tenyerét a ProClip előlapjának teteje fölé és nyomja előre. Utána nyomja lefelé a ProClip tetejének szélét az ujjával, hogy a legjobb helyzetben tudjon a ProClip tapadó felülete felragadni. Húzza ki a réstágítót. Helyezze a fedést vissza helyére.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chevrolet W-series (1999-2007)
- Isuzu N-series (1999-2007)
- GMC W-series (1999-2007)