



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal és a középső konzol kárpitja közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip bal oldalának levékonyított szélét a mérőműszeres ablak és az azt körülvevő panel kerete közötti részbe.

3. Nyomja a ProClip-et jobbra, hogy annak levékonyított jobb szélé a részbe menjen a réstágító fölé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Honda CR-V (2007-2011)

