

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Lazítsa meg a felső két csavart a középső panelen. Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását.



2. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal széle és a középső panel közötti résbe. Hajlítsa maga felé óvatosan a panelt a réstágítót használva. Helyezze az első rész levékonyított szélét a réstágító mellé a réshez. Nyomja az első rész levékonyított szélét erősen a résbe és ezzel egy időben hajlítsa azt felfelé, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan és hogy a tapadó rész a műszerfal szélére tudjon tapadni. Az első rész a helyén van. Szorítsa meg mindkét csavart a középső panelben.



3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék és a második rész tapadó felülete alulra kerüljön. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- International 5000-series (2000-2011);
International 9000i-series (2000-2018);
International Paystar (2000-2018)