

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfalon lévő részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.

2. Nyomja a ProClip alsó felének levékonyított szélét a műszerfal kiálló része és a középkonzol panel kerete közötti részbe.



3. Nyomja erősen előre a ProClip középső/felső részét, hogy annak levékonyított szélé a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan.

4. A ProClip a helyére került.



Az alábbiakkal kompatibilis

- International 4000-series (2002-2017);
International 7000-series (2002-2017);
International 8000-series (2002-2017);
International Durastar (2002-2018); International TerraStar (2002-2017); International Workstar (2002-2017)

