

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené! Ezt a ProClipet fel lehet szerelni a kijelzőket tartalmazó panel teljes szélességében. Akár több ProClip-et is csatlakoztathat egymás mellé ugyanezen a területen.

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Akassza a ProClip levékonyított szélét a műszerfal paneljének szélébe.



2. Helyezze az ujját a ProClip eleje mögé. Húzza a ProClip-et maga felé és akassza annak levékonyított szélét a kijelzőket tartalmazó panel szélébe.

3. és 4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Sterling A-Line (2000-2009); Sterling Acterra (2000-2009); Sterling L-Line (2000-2009)

