

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó nyílás és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Helyezze a ProClip levékonyított szélét a réstágító tetejére. Csúsztassa a ProClip-et a részbe a réstágító bal oldalához.



2. Csúsztassa tovább balra a ProClip-et. Bizonyosodjon meg róla, hogy a széle a részben marad.

3. Helyezze az ujjait a ProClip eleje mögé. Húzza a ProClip-et maga felé és akassza annak levékonyított szélét a műszerfal szélébe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Jeep Wrangler (2007-2010)

