



TELEPÍTÉS

ProClip



Kérem, olvassa el az összes utasítást, és nézze meg a képeket, mielőtt rögzíti a ProClipet.

1. Húzza le a ragasztószalag fedelét a ProClipről. Nyomja a ProClip alsó részén található vékony, szögletes élt a légkondicionáló nyílás és a környező panel keret közötti részbe.



2. Nyomja le a ProClip felső részét, és rögzítse a barázdált élt a légkondicionáló nyílás szélébe.

3. A ProClip a helyén van.

4. A ProClip a helyén van.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Chrysler Sebring (2007-2010)

