

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a levegő befúvó panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Nyomja a ProClip alsó részének lekerekített szélét a klíma vezérlő panel és az azt körülvevő keret közötti részbe. Nyomja a ProClip-et felfelé/előre, hogy annak lekerekített alsó szélé beakadjon a klíma vezérlő panelja mögé.



3. Nyomja előre a ProClip felső részét, hogy annak levékonyított szélé beakadjon a részbe a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított szélé mindenképpen a részbe menjen. Húzza ki a réstágítót.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Skoda Fabia (2008-2014); Skoda Praktik (2007-2015); Skoda Roomster (2007-2015); Skoda Roomster Scout (2007-2015)

