

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

Ez a ProClip két részből áll.

Első rész: A felfogató rész (a legkisebb rész)

Második rész: A ProClip előlapja.



1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfalon lévő résbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el az első rész tapadó részének borítását.



2. Nyomja az első rész levékonyított szélét a résbe a réstágító mellé. Nyomja az első részt előre/felfelé, hogy annak levékonyított szélé mindenképpen a résbe menjen és akadjon be a műszerfal alsó része mögé. Húzza ki a réstágítót.



3. Nyissa fel a második részbe előre befűrt lyukakat egy csavarhúzóval. Távolítsa el a második rész tapadó felületét fedő lapot. Helyezze a második részt az első részre úgy, hogy a lyukak egymást fedjék. Csavarozza a második részt az első részre a mellékelt csavarokkal.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Ssang Yong Rexton (2006-2007)