

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip felső részének lekerekített szélét a kijelző és a vezérlő és a szegélyező panel közötti részbe.

2. Csúsztassa balra a ProClip-et, ameddig csak tudja, a kormánykerék felé.



3. Nyomja lefelé és előre a ProClip-et, hogy annak alsó levékonyított szélé a kijelzőt körülvevő panel kerete és a levegő befúvó panel kerete közötti részbe menjen.

4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Opel Corsa (2007-2014)

