

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a kijelzőt körülvevő panel kerete és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip alsó részét a kijelzőt körülvevő panel alá.



3. Nyomja előre a ProClip-et, hogy annak levékonyított felső szélé beakadjon a részbe a réstágító mellé. Nyomja lefelé a ProClip tetejét, hogy annak levékonyított szélé mindenképpen belemenjen a részbe. Húzza ki a réstágítót.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kia Ceed (2007-2009)