

# TELEPÍTÉS

## ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Helyezze a csomagban található réstágítókat a vékony felükkel a rádió és az azt szegélyező panel keret közötti részbe, hogy kitágítsák azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről. Nyomja a ProClip bal oldalának barázdált szélét a részbe a réstágítók közé.



2. Húzza ki a réstágítókat. Csúsztassa a ProClip-et lefelé, ameddig csak tudja.



3. Helyezze a réstágítókat a vezérlő panelt körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe. Az egyik réstágítóval egy kicsit tágítsa még jobban ki a rést. Nyomja a ProClip jobb oldalának levékonyított szélét a részbe a réstágítók közé. Húzza ki a réstágítókat.



4. A ProClip a helyére került.

## **Az alábbiakkal kompatibilis**

- Kia Ceed (2007-2009)