

TELEPÍTÉS

ProClip



Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást és tanulmányozza a képeket, mielőtt a ProClip-et rögzítené!

1. Lazítsa meg a műszerfalon a csavarokat egy pár fordítással (harmadik, vagy negyedik lyuk a szélvédőtől). Helyezze a csomagban található réstágítót a vékony felével a műszerfal párnázott része és a műszerfal közötti részbe, hogy kitágítsa azt. Távolítsa el a ragasztócsík borítását a ProClipről.



2. Akassza a ProClip elejének alsó részénél lévő levékonyított szélét a műszerfal szélébe/kiálló részébe.

3. Nyomja erősen előre a ProClip előlapjának felső részét, hogy annak levékonyított szélé a ProClip hátsó részénél a részbe menjen a réstágító mellé. Addig nyomja, amíg nem látja, hallja/érzi, hogy a helyére kattan. Húzza ki a réstágítót. Szorítsa vissza a csavarokat.



4. A ProClip a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

- Kenworth C500-Series (2002-2005); Kenworth T300-Series (2002-2010); Kenworth T600-Series (2002-2005); Kenworth T660-Series (2002-2005); Kenworth T800-Series (2002-2005); Kenworth W900-Series (2002-2005)

